

CHERRY DW 9500 SLIM

Wireless Desktop Bluetooth® / RF Transmission



Illustration non contractuelle

Un ensemble design rechargeable pour les utilisateurs exigeants

L'ensemble CHERRY DW 9500 SLIM répond aux plus hautes exigences. Avec une technologie de pointe, une qualité de fabrication optimale, un design extra plat et minimaliste, il brille aussi par sa fonctionnalité et son style.

Connectez-le au choix en Bluetooth® ou via le récepteur USB radio 2,4 GHz. Le changement est un jeu d'enfant grâce aux commutateurs situés sur le clavier et la souris. Ainsi, avec le même ensemble, vous pouvez par exemple, utiliser un ordinateur portable connecté en Bluetooth® et un PC via la technologie radio. La transmission se fait sans interférences et avec cryptage AES-128 sur une portée allant jusqu'à 10 mètres.

Cet ensemble clavier et souris élégant est alimenté par de puissantes batteries au lithium. Celles-ci peuvent fonctionner pendant des semaines sans être rechargées. La charge se fait ensuite via un câble USB-A vers USB-C. Pendant le chargement, vous pouvez continuer à travailler avec le clavier en toute simplicité. Pour une durée de vie accrue, pensez juste à l'éteindre lorsque vous ne l'utilisez pas.

Les mécanismes à ciseaux CHERRY SX garantissent un confort de travail et une productivité maximale. La sensation de frappe inimitable vous donne le sourire dès la première connexion : La course des touches avec une résistance précise permet une frappe rapide sans erreur.

Si les six touches supplémentaires ne suffisent pas, le logiciel gratuit CHERRY KEYS est là pour vous. Celui-ci permet de programmer librement les touches spéciales et les touches F. La barre magnétique fournie est aussi très pratique : Elle se monte en quelques secondes si l'on souhaite un angle d'inclinaison plus important.

Le clavier sans fil dispose de LED d'état intégrées directement dans les touches concernées. Vous voyez ainsi d'un coup d'œil si les fonctions Majuscule, Arrêt défilé ou Verr Num sont activées ou si la batterie est faible. La souris ergonomique Bluetooth® est elle aussi dotée d'une LED bicolore. Celle-ci indique l'état de la batterie de la souris. Elle renseigne en plus sur la connexion choisie et la résolution.

La souris 6 boutons mérite votre attention. Avec de nombreuses fonctions, elle s'avère très agréable à utiliser. Sa surface métallique de haute qualité tient parfaitement dans la main et ses larges patins offrent une glisse fluide. Un repose-

pouce très confortable réduit la fatigue musculaire. Son capteur haute précision fonctionne parfaitement sur toutes les surfaces, même sur le verre. La résolution se règle sur 4 niveaux : 600, 1000, 1600 ou 3200 dpi grâce au bouton DPI. Cette souris sans fil est donc parfaitement adaptée à une utilisation avec des écrans 4K haute résolution.

Le CHERRY DW 9500 SLIM est LE compagnon élégant des plus exigeants, à la maison ou au bureau. Cet ensemble sans fil réunit tout ce qui fait la réputation de CHERRY : qualité éprouvée, technologie sophistiquée et élégance du design. Autre avantage pour l'environnement : l'emballage est sans plastique !

Points forts

- Connexion Bluetooth ou radio 2,4 GHz
- Cryptage AES-128 (clavier et souris)
- Batteries lithium rechargeables
- Recharge par câble USB-C
- LED d'état sur la souris : batterie faible, état de charge et résolution
- LED d'état sur le clavier : MAJ, NUM et DEFIL (intégrées directement dans les touches correspondantes)
- Nano-récepteur pour le fonctionnement radio
- Souris 6 boutons et molette
- Résolution réglable : 4 niveaux jusqu'à 3200 dpi
- Marquage durable des touches
- Mécanisme à ciseaux CHERRY SX - frappe idéale
- Plaque métallique intégrée dans le clavier - stabilité maximale
- Barre de support magnétique amovible

Caractéristiques techniques

Disposition des touches (pays ou langue) :

selon le produit, voir le tableau « Versions »

Couleur du boîtier :

voir tableau « Versions »

Couleur des touches :

voir tableau « Versions »

Poids (produit) :

Clavier : env. 675 g (avec batterie + barre magnétique)

Souris : env. 123 g (avec batterie)

Récepteur : env. 3 g

Poids total (avec emballage) :

Env. 1 120 g

Portée sans fil :

Env. 10 m

Plage de fréquences :

2 400 GHz - 2 4835 GHz

Température de stockage :

-20 °C à +60 °C, humidité max. de l'air 85 %

Température de service :

0 °C à +40 °C, humidité max. de l'air 85 %

Consommation :

Clavier : max. 5 mA

Souris : max. 5 mA

Récepteur : max. 25 mA

Connexion :

Sans fil, au choix radio 2,4 GHz (avec le récepteur radio USB) ou Bluetooth® 4.0 - toutes deux avec cryptage AES-128

Prises de raccordement :

- port micro USB pour le câble de chargement

Fiabilité :

MTBF > 80 000 heures

Homologations :

- CE
- FCC
- Windows Hardware Compatibility
- Licence Bluetooth® SIG
- UKCA
- RoHS chinoise

Configuration système requise :

- Pour la connexion par Bluetooth® : Appareil compatible avec min. Bluetooth® 4.0
- Pour la connexion par USB : Port USB (type A) disponible
- Windows 7, 8, 10, 11

Contenu livré :

- Clavier
- Souris
- Pochette en tissu pour la souris
- Nano-récepteur USB
- Barre de support magnétique
- Câble de recharge USB-A/USB-C
- Mode d'emploi

Dimensions du produit :

Clavier : env. 440 x 130 x 15 mm

Souris : env. 120 x 79 x 44,5 mm

Récepteur : env. 19 x 14,5 x 6,5 mm

Câble de recharge : env. 120 cm

Dimensions de l'emballage :

Env. 545 x 164 x 52 mm

Souris :

- Balayage : optique
- Résolution : 600/1000/1600/3200 dpi (commutable)
- Capteur : PixArt PAW3805EK, track on glass
- Type de molette : molette de défilement à balayage optique avec fonction bouton
- Design : ergonomique, pour droitiers
- Nombre de boutons : 6
- Fonction des boutons : clic-droit, clic-gauche, molette de défilement ; boutons de navigation : « suivant » et « précédent », commutateur DPI
- Alimentation par batterie rechargeable lithium-ion 550 mAh (non amovible)
- Affichage d'état : connexion Bluetooth, connexion radio et état de charge de la batterie (LED bicolore)

Clavier :

- Conception chiclet avec pavé numérique
- Technologie de touches : SX
- Durée de vie de touche standard : > 10 millions de frappes
- Alimentation : batterie rechargeable lithium-ion 650 mAh (non amovible)
- Affichage d'état : MAJ, NUM et DEFIL, (LED intégrées aux touches), connexion Bluetooth, connexion radio et état de charge de la batterie (LED bicolore)
- Nombre de touches : voir le tableau « Versions »
- Nombre de touches supplémentaires : 6
- Fonction des touches supplémentaires : verrouillage Windows, ouvrir le navigateur, Volume+, Volume-, muet, calculatrice

Conditionnement :

Nombre de produits par carton : 10

Nombre de cartons par palette : 10

Garantie

Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits qui sont le fruit de notre engagement. C'est pourquoi nous accordons, sous certaines conditions, une extension à la garantie légale mentionnée dans le mode d'emploi.

La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième année suivant l'achat, CHERRY accorde volontairement une extension de garantie dans le cadre de la « garantie étendue » et soumise à certaines conditions. En cas de panne, il vous suffit de vous adresser au vendeur chez qui vous avez acheté votre produit CHERRY. N'effectuez aucune réparation de votre propre initiative et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

Conditions de l'extension de garantie

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières années écoulées après l'achat du produit, CHERRY accorde à ses clients, pour une durée d'un an supplémentaire, le droit d'exiger que le défaut soit corrigé ou à défaut la fourniture d'un produit non défectueux.

L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de caisse ou de tout autre justificatif d'achat.

CHERRY et le vendeur du produit CHERRY le cas échéant, doivent remédier au défaut si le client a justifié sa demande de réparation dans les conditions prévues par la garantie étendue. Sont exclus de la garantie étendue les dommages occasionnés par une utilisation non conforme, l'usage de produits chimiques en particulier, ainsi que ceux résultant de facteurs extérieurs, causés par l'usure normale ou encore les changements d'aspect extérieur, notamment la décoloration ou l'abrasion des zones brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les informations techniques se rapportent uniquement à la spécification des produits. Les caractéristiques des produits ne sont pas garanties.

CHERRY DW 9500 SLIM

Wireless Desktop Bluetooth® / RF Transmission



Versions :

(Versions de pays / layouts possibles - autres versions sur demande)

	Nom du produit	Référence	Code EAN-UPC	Layout	Couleur du boîtier (clavier)	Couleur des touches (clavier)	Nbre de touches	Couleur du boîtier (souris)	Couleur des boutons (souris)
1	CHERRY DW 9500 SLIM	JD-9500CH-2	4025112091872	Suisse	noir / gris	noir	105 + 6	noir / gris	noir
2	CHERRY DW 9500 SLIM	JD-9500CS-2	4025112091889	Tchéquie/Slovaquie	noir / gris	noir	105 + 6	noir / gris	noir
3	CHERRY DW 9500 SLIM	JD-9500DE-2	4025112091896	Allemagne	noir / gris	noir	105 + 6	noir / gris	noir
4	CHERRY DW 9500 SLIM	JD-9500ES-2	4025112091902	Espagne	noir / gris	noir	105 + 6	noir / gris	noir
5	CHERRY DW 9500 SLIM	JD-9500EU-2	4025112091926	Anglais US avec symbole €	noir / gris	noir	104+ 6	noir / gris	noir
6	CHERRY DW 9500 SLIM	JD-9500FR-2	4025112091933	France	noir / gris	noir	105 + 6	noir / gris	noir
7	CHERRY DW 9500 SLIM	JD-9500GB-2	4025112091940	UK	noir / gris	noir	105 + 6	noir / gris	noir
8	CHERRY DW 9500 SLIM	JD-9500PN-2	4025112091957	Pan-Nordique	noir / gris	noir	105 + 6	noir / gris	noir
9	CHERRY DW 9500 SLIM	JD-9500BE-2	4025112102264	Belgique	noir / gris	noir	105 + 6	noir / gris	noir
10	CHERRY DW 9500 SLIM	JD-9500CN-2	4025112102271	Anglais US / Chinois	noir / gris	noir	104 + 6	noir / gris	noir
11	CHERRY DW 9500 SLIM	JD-9500US-2	840183606251 (UPC)	Anglais US	noir / gris	noir	104 + 6	noir / gris	noir

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre CHERRY partenaire commercial.